

СТАНДАРТНЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Переключатели с нулевым положением "0" (1-0-2)

Таблица 26

Коммутационная программа	Номер схемы
Переключатели с нулевым положением "0" (1-0-2) 1 - полюсные 2 - полюсные 3 - полюсные 4 - полюсные 5 - полюсные 6 - полюсные 7 - полюсные 8 - полюсные 9 - полюсные 10 - полюсные	51
	52
	53
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81

