











СТАНДАРТНЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Многопозиционные переключатели с нулевым положением (0-1-2...)











Таблица 28

Коммутационная программа	Номер схемы
Многопозиционные переключатели с нулевым положением(0-1-2..)	
1-полюсные	2 - позиций 107
	3 - позиции 108
	4 - позиции 109
	5 - позиций 110
	6 - позиций 111
	7 - позиций 112
	8 - позиций 113
	9 - позиций 114
	10 - позиций 115
	11 - позиций 116
2-полюсные	2 - позиций 123
	3 - позиции 124
	4 - позиции 125
	5 - позиций 126
	6 - позиций 127
	7 - позиций 128
	8 - позиций 129
	9 - позиций 130
	10 - позиций 131
	11 - позиций 132
3-полюсные	2 - позиций 135
	3 - позиции 136
	4 - позиции 137
	5 - позиций 138
	6 - позиций 139
	7 - позиций 140
4-полюсные	2 - позиций 145
	3 - позиции 146
	4 - позиции 147
	5 - позиций 148
5-полюсные	2 - позиций 151
	3 - позиции 152
	4 - позиции 153
6-полюсные	2 - позиций 156
	3 - позиции 157
	4 - позиции 158
7-полюсные	2 - позиций 160
	3 - позиции 161
8-полюсные	2 - позиций 163
	3 - позиции 164















СТАНДАРТНЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Многопозиционные переключатели с нулевым положением (0-1-2...)



СТАНДАРТНЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Многопозиционные переключатели с нулевым положением (0-1-2...)



СТАНДАРТНЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ

Многопозиционные переключатели с нулевым положением (0-1-2...)

