

Переключатели для вольтметров с нулевым положением

Таблица 35

| Коммутационная программа | Номер схемы |
|---|-------------|
| Переключатели для вольтметров с нулевым положением | |
| 3 фазных напряжения | 68 |
| 3 междуфазовые напряжения | 67 |
| 3 междуфазовые напряжения | 66 |
| + 3 фазных напряжения | |

